

Perché è possibile effettuare solo chiamate point-to-point sul codec TANDBERG?

Sommario

[Introduzione](#)

[Perché è possibile effettuare solo chiamate point-to-point sul codec TANDBERG?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Il presente articolo riguarda i prodotti Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 e Cisco TelePresence System EX90.

D. Perché è possibile effettuare chiamate punto-punto solo sul codec TANDBERG?

R. La risposta è valida per i seguenti prodotti:

TANDBERG EX90

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

Codec TANDBERG C90

Per effettuare chiamate a più siti è necessario installare l'opzione MultiSite.

Controlla le tue opzioni dal menu delle informazioni di sistema del prodotto TelePresence

1. Aprire il menu **Home** e andare a: **Impostazioni > Informazioni di sistema**.
2. Assicurarsi che **MultiSite** sia elencato in **Software > Opzioni installate**

Controllare le opzioni utilizzando un comando API

Accedere al codec TANDBERG C90 come **amministratore** usando SSH (Secure Shell):

1. Eseguire il comando API: **xStatus UnitàSistema**
2. Assicurarsi che l'opzione MultiSite sia elencata come True.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)