

Come ripristinare le impostazioni predefinite del codec TANDBERG?

Sommario

[Introduzione](#)

[Come ripristinare le impostazioni predefinite del codec TANDBERG?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Il presente articolo riguarda i prodotti Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 e Cisco TelePresence System EX90.

D. Come ripristinare le impostazioni predefinite del codec TANDBERG?

R. La risposta è valida per i seguenti prodotti:

Codec TANDBERG C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

Codec TANDBERG C90

TANDBERG EX90

È possibile eseguire un ripristino di fabbrica eseguendo un unico comando **API**.

Accedere al sistema come **amministratore** utilizzando SSH (Secure Shell):

1. Eseguire il comando **API**: Conferma impostazione predefinita unità di sistema xCommand: Sì
2. Il sistema verrà riavviato

La procedura verrà reimpostata o eliminata:

- Tutte le password sono predefinite
- Tutte le configurazioni sono predefinite, comprese le impostazioni SIP e H.323
- Rubrica locale
- Tutti i registri
- Informazioni DHCP

La procedura non elimina i tasti di rilascio e di opzione del software.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)