

Come aggiornare il software del codec TANDBERG?

Sommario

[Introduzione](#)

[Come aggiornare il software del codec TANDBERG?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Il presente articolo riguarda i prodotti Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 e Cisco TelePresence System EX90.

D. Come aggiornare il software del codec TANDBERG?

R. La risposta è valida per i seguenti prodotti:

TANDBERG EX90

Codec TANDBERG C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

Codec TANDBERG C90

È possibile aggiornare il codec TANDBERG dalla relativa interfaccia Web.

A tale scopo, eseguire la procedura seguente:

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP per connettersi al prodotto TelePresence tramite HTTP.
2. Selezionare la scheda **Aggiorna**, fare clic su **Sfogliare...** e individuare il file di aggiornamento (.PKG).
3. Fare clic sul pulsante **Install software** (Installa software) per avviare l'installazione.
4. Lasciare il sistema per alcuni minuti per consentire il completamento del processo di installazione. Il processo di aggiornamento richiede circa 4-5 minuti.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)