

# Quali sono il nome utente e la password predefiniti per TANDBERG EX90?

## Sommario

[Introduzione](#)

[Quali sono il nome utente e la password predefiniti per TANDBERG EX90?](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

Questo articolo riguarda il sistema Cisco TelePresence EX90.

**D. Qual è il nome utente e la password predefiniti per TANDBERG EX90?**

R. Il nome utente predefinito è "admin" e la password "" (vuota) per TANDBERG EX90.

## Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)