

# Perché il sistema accetta le chiamate quando l'utente è disabilitato?

## Sommario

[Introduzione](#)

[Perché il sistema accetta le chiamate quando l'utente è disabilitato?](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

### **D. Perché il sistema accetta le chiamate quando l'utente è disabilitato?**

R. Le impostazioni Consenti connessioni in ingresso e Consenti connessioni in uscita nella pagina **Impostazioni di un sistema** in TMS controllano solo il comportamento dell'endpoint nel sistema di pianificazione. Questi parametri non modificano in alcun modo il sistema effettivo, ovvero non influiscono sulle chiamate che avvengono al di fuori del sistema di pianificazione.

## Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)