

Perché il TMS continua a effettuare chiamate da un altro sistema quando il mio è stato scelto come master VC?

Sommario

[Introduzione](#)

[Perché il TMS continua a effettuare chiamate da un altro sistema quando il mio è stato scelto come master VC?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. Perché il TMS continua a effettuare chiamate da un altro sistema se è stato selezionato il mio come master VC?

R. Il master VC non è il sistema che effettua tutte le chiamate in una conferenza pianificata. TMS utilizza sempre il partecipante principale o "hub" più adatto per una conferenza, in base alle capacità dei sistemi pianificati, allo stato e alle definizioni di ISDN TMS e zona IP.

Nella programmazione è possibile modificare il partecipante principale. In TMS:

1. Andare a **Prenotazione > Nuova conferenza** per aggiungere partecipanti.
2. Aprire la scheda **Impostazioni di connessione** per cambiare il partecipante principale.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)