

# SG350XG: I LED delle porte si spengono quando il controllo del flusso del LAG è abilitato

## Data identificazione

29 mag 2015

## Data risoluzione

16 giugno 2017

## Prodotto interessato

SG350XG	2,0 x	2.2.0.63

## Descrizione del problema

Quando si abilita il controllo del flusso sul LAG (Link Aggregation) tramite l'utility basata sul Web dello switch, i LED delle porte non si illuminano anche quando il collegamento è attivo.

## Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.2.0.63 o successiva. Per assistenza, fare clic su [Aggiorna firmware su uno switch](#). Se non si desidera visualizzare le istruzioni, andare direttamente alla [pagina Download di SG350XG](#).

**Nota:** Questa è la pagina per il modello a 48 porte, ma deve funzionare con uno degli switch SG350XG. Se preferisci andare al modello esatto, vai a [Cisco](#). Fare clic sul pulsante **Menu**, selezionare **Supporto e download**, quindi immettere il nome del dispositivo. Un menu a discesa mostrerà tutti i numeri di porta e i modelli disponibili. Selezionate quello che possedete. Nella pagina del prodotto, selezionare **Download**.