

# Quando le chiamate a un sistema VCS utilizzano una licenza per le chiamate trasversali?

## Sommario

[Introduzione](#)

[Quando le chiamate a un sistema VCS utilizzano una licenza per le chiamate trasversali?](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

### D. Quando le chiamate a un sistema VCS utilizzano una licenza per le chiamate trasversali?

R. Qualsiasi chiamata effettuata dal VCS sul supporto e la segnalazione è una **chiamata trasversale** e su tale VCS utilizzerà una licenza per le chiamate trasversali. Le chiamate seguenti richiedono che VCS accetti i supporti e sono pertanto chiamate trasversali:

- per un controllo VCS, chiamate verso o da un server di attraversamento (ad esempio chiamate di attraversamento firewall)
- per un VCS Expressway, chiamate verso o da un client di attraversamento (ad esempio chiamate di attraversamento firewall); i client traversal includono altri VCS, gatekeeper, Border Controller o endpoint abilitati per l'attraversamento
- chiamate trasmesse in gateway (interconnesse) tra H.323 e SIP sul VCS locale
- chiamate gateway (interconnesse) tra IPv4 e IPv6 sul VCS locale
- per i VCS con interfacce di rete doppie abilitate, chiamate in entrata da una porta LAN e in uscita dall'altra
- una chiamata SIP-SIP quando uno dei partecipanti si trova dietro un NAT (a meno che entrambi gli endpoint non utilizzino ICE per NAT traversal)

Inoltre, se non sono disponibili licenze per chiamate non attraversabili su VCS Expressway, verrà utilizzata una licenza per chiamate attraversabili (se si utilizza VCS versione X5 o successiva).

Notare che una chiamata può essere una chiamata trasversale su un VCS ma una chiamata locale (non trasversale) su un altro VCS nel percorso della chiamata, a seconda che ciascun VCS del percorso debba o meno ricevere il supporto.

## Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)