

Quando le chiamate a un controllo VCS utilizzano una licenza per chiamate locale (non trasversale)?

Sommario

[Introduzione](#)

[Quando le chiamate a un controllo VCS utilizzano una licenza per chiamate locale \(non trasversale\)?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

D. Quando le chiamate a un controllo VCS utilizzano una licenza per chiamate locale (non trasversale)?

R. Qualsiasi chiamata in cui il controllo VCS rileva la segnalazione ma non il supporto è considerata una chiamata **locale** e accetta una licenza per chiamate **non attraversabili**. Di seguito è riportato un elenco di situazioni in cui il controllo VCS rileva la segnalazione e il supporto; se la chiamata NON soddisfa uno di questi criteri, si tratta di una chiamata locale:

- chiamate verso o da un server traversal (ad esempio chiamate attraversamento firewall)
- chiamate trasmesse in gateway (interconnesse) tra H.323 e SIP sul VCS Control locale
- chiamate gateway (interconnesse) tra IPv4 e IPv6 sul controllo VCS locale
- una chiamata SIP-SIP quando uno dei partecipanti si trova dietro un NAT (a meno che entrambi gli endpoint non utilizzino ICE per NAT traversal)

Notare che una chiamata può essere una chiamata trasversale su un VCS ma una chiamata locale (non trasversale) su un altro VCS nel percorso della chiamata, a seconda che ciascun VCS del percorso debba o meno ricevere il supporto.

Un VCS Control viene fornito con 100 chiamate in transito e 10 chiamate locali, quindi potrebbe essere necessario acquistare altre licenze a seconda del volume delle chiamate nella rete. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro rappresentante TANDBERG.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)