

Desidero poter chiamare un endpoint H.323 dal mio endpoint SIP usando il numero E.164 dell'endpoint H.323. Come configurare gli endpoint o il software VCS per abilitare questa funzionalità?

Sommario

[Introduzione](#)

[Desidero poter chiamare un endpoint H.323 dal mio endpoint SIP usando il numero E.164 dell'endpoint H.323. Come configurare gli endpoint o il software VCS per abilitare questa funzionalità?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Il presente articolo si riferisce ai prodotti Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway e Cisco TelePresence Movi.

D. Desidero poter chiamare un endpoint H.323 dal mio endpoint SIP usando il numero E.164 dell'endpoint H.323. Come configurare gli endpoint o il software VCS per abilitare questa funzionalità?

A. Affinché gli endpoint SIP e H.323 possano comunicare tra loro, è necessario che il percorso della chiamata includa un VCS che interagisca con la chiamata tra i due protocolli.

Gli endpoint SIP possono effettuare chiamate solo in forma di URI, ad esempio **name@domain**. Se non si specifica un dominio, l'endpoint SIP aggiungerà automaticamente il proprio dominio al numero composto. Quindi, se si compone **123** dall'endpoint SIP, la ricerca verrà effettuata per **123@domain**. Se l'endpoint H.323 è appena stato registrato come **123**, il software VCS non sarà in grado di individuare l'alias **123@domain**.

Le soluzioni sono:

1. Verificare che tutti gli endpoint, H.323 e SIP, vengano registrati con un alias nel formato **name@domain**.
2. Creare una trasformazione di pre-ricerca sul VCS che rimuova la parte **@domain** dell'alias per gli URI nel formato **nnn@domain**. Per informazioni su come configurare le trasformazioni, consultare la sezione Elaborazione delle chiamate > Ricerche e trasformazioni della Guida dell'amministratore VCS.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)