

# 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[手順](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco コンテンツ サービス スイッチ ( CSS ) 11000 および CSS 11500 シリーズのスイッチで切り捨てられたログを表示する方法について説明します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- CSS 11000 または CSS 11500 シリーズ スイッチ
- Cisco WebNS ソフトウェア リリース

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな ( デフォルト ) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## 手順

時折大きなログを非常に調べるように試みる時ログは切捨てられることを示すメッセージを得ます。このメッセージは要求した情報がスイッチ ディスプレイ バッファには大きすぎることを意味します。途中で切れているログを調べられますこれら二つのタスクの 1 つを行って下さい:

- **Esc** および **M** キーを同時に押して下さい。メッセージ[多くは OFF です]ディスプレイ。この場合ログを調べることを試みるスイッチが情報をバッファリングする必要はないように口

グスクロール端に。すべてのデータは今表示する、容易に最新メッセージが表示されること  
ができます。注この機能を再び入れるために、Esc および M を再度押して下さい。メッセー  
ジ[多くはオンになっています]ディスプレイ。

- 大きいファイルの場合には、解決するために [Cisco テクニカル サポート](#) にログファイルを提供する必要があるらまたはこれらのステップを完了して下さい:スイッチにアクセスするの  
に FTP を使用しログ ディレクトリに変更して下さい。スイッチから適切なログファイルを  
ダウンロードして下さい。注CSS FTP サーバ サポート アクティブな FTP だけ。サーバは  
パッシブFTP をサポートしません。

## 関連情報

- [Cisco CSS 11000 シリーズ製品に関するサポートページ](#)
- [Cisco CSS 11500 シリーズ製品のサポート ページ](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)