

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[情報](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco コンテンツ サービス スイッチ (CSS) の Sendmail IP アドレスを変更する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco CSS 11000 および 11500 シリーズ
- Cisco WebNS ソフトウェア バージョン 2.06 およびそれ以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

情報

CSS の sendmail モジュールは送信側として管理IPアドレスを使用します。現時点で、このセットアップは設定できません。CSS 11000 のためのデフォルトの管理IPアドレスは 1.1.1.1 です。デフォルトで、CSS 11500 設定は管理アドレスが含まれていません。複数の CSS がある場合、~~それはこと youmake ユニークな管理 IP アドレス 助言されませ~~。管理IPアドレスを変更するため、issuee ~~続くこと~~:

```
configbootip address x.x.x.xreboot
```

メッセージ例はここにあります:

```
configbootip address x.x.x.xreboot
```

[関連情報](#)

- [Cisco CSS 11000 シリーズ製品に関するサポートページ](#)
- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)