

FRF.8 のトランスペアレントおよび変換モードの理解

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[Layer-2 ヘッダについて](#)

[フレームリレーIETF およびCisco カプセル化について](#)

[IETFカプセル化](#)

[Cisco カプセル化](#)

[変換およびトランスペアレントモードの定義](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[設定](#)

[debug コマンド](#)

[表示される変換モード](#)

[トランスペアレントモード例](#)

[関連情報](#)

概要

相互運用性を促進するため、Frame Relay Forum (FRF; フレームリレー フォーラム) ではフレームリレー ネットワークの実装に関する協定や規格を発行しています。FRF.8 はフレームリレーと ATM サービスのインターワーキングを規定しているものです。Cisco のネットワークトポロジでは次の 3 つのコンポーネントを使用しています。

- フレームリレーのカプセル化用に設定されたシリアル インターフェイス装備のルータ エンドポイント
- ATM エンドポイント
- 2 つのエンドポイント間の通信を可能にするための Interworking function (IWF; インターワーキング機能) を実装した、ネットワーク スイッチまたは Cisco ルータ

FRF.8 実装協定の Section 5 では、上位層プロトコル カプセル化について 2 つのモードを規定しています。このカプセル化ではヘッダーが参照されます。ヘッダーには、Protocol Data Unit (PDU; プロトコル データ ユニット) で搬送されるプロトコルを特定する情報が含まれているため、受信側は着信パケットを正しく処理できます。FRF.8 では、変換モードと透過モードという 2 つのモードが定義されています。インターワーキング機能でどちらのモードを選択するかによって、ATM エンドポイントに設定するカプセル化方式が決まります。

このドキュメントでは透過モードと変換モードのパケットレベルでの違いを説明します。FRF.8 実装でエンドツーエンドの接続性問題をトラブルシューティングする際の参考情報としてください。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

Layer-2 ヘッダについて

フレームリレーと ATM は、ネットワーキング インターフェイスのためのレイヤ 2 プロトコルです。どちらのプロトコルも、レイヤ 2 で 2 つの異なるヘッダを使用します。

- 上位層プロトコル カプセル化ヘッダ : フレームまたはセルでカプセル化および転送されるプロトコルを伝達します。Request for Comments (RFC) 1490 および FRF 3.2 で定義され、ATM については RFC 1483 および 2684 で定義されています。
- アドレスヘッダ : レイヤ 2 アドレス (Data-Link Connection Identifier (DLCI; データリンク接続識別子) または Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier (VPI/VCI; 仮想パス識別子/仮想チャネル識別子)) だけでなく、廃棄優先と輻輳表示の値を伝達します。フレームリレーでは Q.922 (通常は 2 バイト) により定義され、ATM では 5 バイトのセルヘッダにより定義されます。

注: FRF.8 の変換モードと透過モードはカプセル化ヘッダに関係します。

次のダイアグラムは、Q.922 アドレスヘッダと、上位層プロトコルカプセル化ヘッダの制御 (Control) フィールドおよび Network Layer Protocol Identification (NLPID) フィールドを持つ、フレームリレーパケットの例です。

フレームリレー IETF および Cisco カプセル化について

FRF.8 のモードを確認する debug コマンドについて説明する前に、フレームリレーのカプセル化について説明します。Cisco ルータのインターフェイスでは、Cisco のカプセル化と Internet Engineering Task Force (IETF; インターネット技術特別調査委員会) のカプセル化の 2 種類のプロトコルカプセル化がサポートされています。IETF のカプセル化は encapsulation frame-relay [ietf] コマンドで選択できます。IETF フォーマットと 1 つの Cisco フォーマットがあります。これらについて詳しく説明します。

[IETFカプセル化](#)

RFC 1490 および 2427 ではフレームリレーの IETF カプセル化が定義されています。これらの RFC では NLPID 値の使用法が規定されています。ISO/International Electrotechnical Commission (IEC; 国際電気標準会議) の TR 9577 ドキュメントでは、次のプロトコルの NLPID 値が定義されています。

値	説明
0x00	Null のネットワーク レイヤまたは非アクティブのセ ット (フレームリレーでは使用せず)
0x80	Subnetwork Access Protocol (SNAP; サブネットワ ーク アクセス プロトコル)
0x81	ISO CLNP
0x82	ISO End System-to-Intermediate System (ES-IS)
0x83	ISO Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)
0xCC	インターネット IP

NLPID 値が定義されているプロトコルでは次のような短い形式のヘッダーが使用されます。

NLPID 値が定義されていないプロトコルでは SNAP ヘッダーが使用されます。次のように、NLPID 値に 0x80 が指定されるため、SNAP ヘッダーが使用されていることがわかります。

ルータでは次の規則に従って、どちらの IETF 形式を使用するかが自動的に判断されます。そのプロトコルの NLPID 値がある場合は、短い形式が使用されます。NLPID 値がない場合は、長い形式が使用されます。

[Cisco カプセル化](#)

Cisco のカプセル化では、レイヤ 3 プロトコルを特定する EtherType 値を含む 2 バイトの制御フィールドを使用します。Cisco の IP カプセル化では、2 バイトの EtherType 値 0x0800 の後に IP データグラムが続きます。

[変換およびトランスペアレントモードの定義](#)

FRF.8 実装協定では、変換モードと透過モードは次のように説明されています。

- **透過モード (1)** モード—エンキャプシュレーションの方法がモード 2 で引用される規格に合致しないが、端末装置間で互換性があるとき、インターネットワーキング機能 (IWF) は不変カプセル化を転送します。マッピング、フラグメンテーション、再構成などは行われません。
- **変換モード (2)** モード—フレームリレー PVC および ATM PVC 上の複数の上位レイヤ ユーザプロトコルを (たとえば、LAN への LAN) 伝送するエンキャプシュレーションの方法は標準 FRF 3.2 および RFC 2684 に、それぞれ合致します。IWF がこれらの 2 つのカプセル化をマッピングします。変換モードでは、インターネットワーキング (ルーテッドカブリッ

ジド、またはその両方) プロトコルのインターワーキングがサポートされています。
この場合 FRF.8 ルータの実際の実装にこれらのモードをどのように on Cisco 適用するか理解する Cisco IOS® ソフトウェア **show** および **debug** コマンドを発行しよう。

設定

ネットワーク図

このセクションでは、次のネットワーク設定を使用します。

設定

この項では、次の設定例を使用しています。

- [3620-1](#)
- [7206B](#)
- [7500-A](#)

3620-1
<pre>interface Serial1/0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 encapsulation frame-relay IETF frame-relay map ip 10.10.10.2 25 frame-relay interface-dlci 25 frame-relay lmi-type ansi</pre>
7206B
<pre>frame-relay switching ! interface Serial4/3 no ip address encapsulation frame-relay IETF frame-relay interface-dlci 50 switched frame-relay lmi-type ansi frame-relay intf-type dce ! interface ATM5/0 no ip address atm clock INTERNAL no atm ilmi-keepalive pvc 5/50 vbr-nrt 100 75 oam-pvc manage encapsulation aal5mux fr-atm-srv ! connect SIVA Serial4/3 50 ATM5/0 5/50 service- interworking</pre>
7500-A
<pre>interface atm 4/0/0.50 multi ip address 10.10.10.2 255.255.255.0 pvc 5/50 vbr-nrt 100 75 30 protocol ip 10.10.10.1</pre>

注: この2つのモードの説明では、ATM エンドポイントで encapsulation aal5nlpid コマンド、

IWF ルータで no service translation コマンドを発行し、2 つの設定変更を加えています。

debug コマンド

インターワーキング デバイスは割り込みモードで機能するため、debug atm packet の出力を取得することはできません。このデバッグはプロセスレベルのパケットにしか機能しないからです。パケット フォーマットを取得するには、2 つのエンドポイントで debug コマンドを実行する必要があります。

注: debug コマンドを使用する前に、[『debug コマンドの重要な情報』](#)を参照してください。

- debug frame-relay packet int シリアル 1/0 - フレームリレー エンドポイントのパケットレベル デコードをキャプチャします。
- debug atm packet int atm 4/0/0.50 - ATM エンドポイントのパケットレベル デコードをキャプチャします。
- debug atm error - キャプチャ カプセル化エラーが不一致。

表示される変換モード

connect コマンドを使用して ATM PVC とフレームリレー PVC をリンクさせると、IWF ルータは自動的に変換モードになります。これを確認するには show connect name コマンドを使用します。

次のように設定すると、フレームリレー エンドポイントから ATM エンドポイントに PING を送ることができます。

- フレームリレーのエンドポイントに IETF カプセル化を設定する。
- IWF ルータを変換モードに設定する。
- ATM エンドポイントに AAL5SNAP カプセル化を設定する。

```
3620-1.9# ping 10.10.10.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/36/40 ms
```

PING が成功しました。各エンドポイントでパケット ヘッダーを詳しく見てみます。

フレームリレーのエンドポイントでの debug frame-relay packet の実行

```
3620-1.9#
*Apr 4 11:13:20.978: Serial1/0(o): dlci 50(0xC21), NLPID 0x3CC(IP), datagramsize 104 *Apr 4
11:13:21.014: Serial1/0(i): dlci 50(0xC21), NLPID 0x3CC(IP), datagramsize 104 *Apr 4
11:13:21.014: Serial1/0(o): dlci 50(0xC21), NLPID 0x3CC(IP), datagramsize 104 *Apr 4
11:13:21.050: Serial1/0(i): dlci 50(0xC21), NLPID 0x3CC(IP), datagramsize 104 *Apr 4
11:13:21.050: Serial1/0(o): dlci 50(0xC21), NLPID 0x3CC(IP), datagramsize 104 *Apr 4
11:13:21.086: Serial1/0(i): dlci 50(0xC21), NLPID 0x3CC(IP), datagramsize 104 *Apr 4
11:13:21.090: Serial1/0(o): dlci 50(0xC21), NLPID 0x3CC(IP), datagramsize 104 *Apr 4
11:13:21.122: Serial1/0(i): dlci 50(0xC21), NLPID 0x3CC(IP), datagramsize 104 *Apr 4
11:13:21.126: Serial1/0(o): dlci 50(0xC21), NLPID 0x3CC(IP), datagramsize 104 *Apr 4
11:13:21.162: Serial1/0(i): dlci 50(0xC21), NLPID 0x3CC(IP), datagramsize 104
```

前述の IETF カプセル化の説明のとおり、IP プロトコルに 0xCC の NLPID 値が割り当てられているため、PING パケットで短い形式のカプセル化ヘッダーが使用されていることがわかります。

ATM エンドポイントでの debug atm packet の実行

7500-1.5#

```
1w3d: ATM4/0/0.50(I): VCD:0xD VPI:0x5 VCI:0x32 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000 TYPE:0800
Length:0x70 1w3d: 4500 0064 004B 0000 FE01 9437 0A0A 0A01 0A0A 0A02 0800 0C14 08FE 246F 0000
1w3d: 0000 B1E8 92E0 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD 1w3d: ABCD ABCD
ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD 1w3d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD
1w3d: 1w3d: ATM4/0/0.50(O): VCD:0xD VPI:0x5 VCI:0x32 DM:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000 TYPE:0800
Length:0x70 1w3d: 4500 0064 004B 0000 FF01 9337 0A0A 0A02 0A0A 0A01 0000 1414 08FE 246F 0000
1w3d: 0000 B1E8 92E0 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD 1w3d: ABCD ABCD
ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD 1w3d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD
```

ルーテッド Protocol Data Unit (PDU; プロトコル データ ユニット) について、AAL5SNAP カプセル化では 0x000000 の OUI 値、および、タイプ フィールドに Ethertype 値 (たとえば IP の場合 0x0800) が使用されています。詳細については、『[LLC カプセル化を使用した ATM PVC における多数のルーテッド プロトコル](#)』を参照してください。

このデバッグでは、IWF がフレームリレー NLPID ヘッダーと AAL5SNAP ATM ヘッダー間の変換をどのように行っているのかがわかります。

トランスペアレントモード例

透過モードを確認するため、IWF ルータのモードだけを変更します。no service translation コマンドを発行して、明示的に透過モードを設定します。

```
7200-2.4(config)# connect SIVA 7200-2.4(config-frf8)# no service translation
show connect name コマンドを発行して、変更されていることを確認します。
```

```
7200-2.4# show connect name SIVA FR/ATM Service Interworking Connection: SIVA Status - UP
Segment 1 - Serial4/3 DLCI 50 Segment 2 - ATM5/0 VPI 5 VCI 50 Interworking Parameters - no
service translation efci-bit 0 de-bit map-clp clp-bit map-de
```

2 台のルータ間の PING が失敗しています。debug atm packet および debug atm error コマンドを使用して、PING が失敗した理由を確認します。元の NLPID ヘッダーが IWF 経由で運ばれ ATM エンドポイントに到達しましたが、ATM エンドポイントが AAL5SNAP に設定されているため、NLPID 値が認識されませんでした。

7500-1.5#

```
1w3d: ATM4/0/0.50(I):
VCD:0xD VPI:0x5 VCI:0x32 Type:0x0 SAP:03CC CTL:45 Length:0x6A 1w3d: 0000 6400 4A00 00FF 0193
380A 0A0A 010A 0A0A 0208 0058 3603 6F10 EA00 0000 1w3d: 00B1 8E60 2CAB CDAB CDAB CDAB CDAB
CDAB CDAB CDAB CDAB CDAB CDAB CDAB 1w3d: CDAB CDAB CDAB CDAB CDAB CDAB CDAB CDAB CDAB CDAB
CDAB CDAB CDAB CDAB 1w3d: CDAB CDAB CDAB CDAB CD43 1w3d: 1w3d: ATM(ATM4/0/0.50): VC(13) Bad SAP
received 03CC
```

AAL5SNAP カプセル化の場合 ATM インターフェイスでは、SNAP ヘッダーが続くことを示す AA という値の Destination Service-Access-Point (DSAP; 宛先サービス アクセス ポイント) と Source Service Access Point (SSAP; 送信元サービス アクセス ポイント) が探索されます。ここでは同じバイト位置で、元のフレームリレー ヘッダーの control (0x03) と NLPID (IP の場合 0xCC) の値を受信しています。

このエラー状態は ATM のカプセル化を AAL5NLPID に変更することで修正できます。今度は両方のエンドポイントで同じカプセル化が使用されるので、PING が成功します。

```
7500-1.5(config)# interface atm 4/0/0.50 7500-1.5(config-subif)# pvc 5/50 7500-1.5(config-if-
atm-vc)# encapsulation ? aal5ciscoppp Cisco PPP over AAL5 Encapsulation aal5mux AAL5+MUX
Encapsulation aal5nlpid AAL5+NLPID Encapsulation aal5snap AAL5+LLC/SNAP Encapsulation 1w3d:
%SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console 7500-1.5# show debug Generic ATM: ATM
packets debugging is on ATM errors debugging is on 7500-1.5# 1w3d: ATM4/0/0.50(I): VCD:0xD
VPI:0x5 VCI:0x32 Type:0x2 NLPID:0x03CC Length:0x6A 1w3d: 4500 0064 0054 0000 FE01 942E 0A0A 0A01
0A0A 0A02 0800 F9A6 1C05 2248 0000 1w3d: 0000 B1F5 9460 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD
```

ABCD ABCD ABCD ABCD 1w3d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD
ABCD 1w3d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD 1w3d: 1w3d: **ATM4/0/0.50(O)**: VCD:0xD VPI:0x5 VCI:0x32 DM:0x0
NLPID:0x03CC Length:0x6A 1w3d: 4500 0064 0054 0000 FF01 932E 0A0A 0A02 0A0A 0A01 0000 01A7 1C05
2248 0000 1w3d: 0000 B1F5 9460 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD 1w3d:
ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD 1w3d: ABCD ABCD ABCD
ABCD ABCD

[関連情報](#)

- [フレームリレー/ATM サービス間のインターワーキング](#)
- [ATM フレーム リレー間インターワーキング 技術サポート](#)
- [フレームリレー/ATM 間サービス インターワーキング \(FRF.8\) PVC でのトラフィック シェーピングの設定](#)
- [ATM テクノロジーに関するサポート](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)