

目次

[概要](#)

[どのように TANDBERG E20 の正しい時刻時間帯を設定 しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco IP Video Phone E20 に関連しています。

Q. TANDBERG E20 の正しい時刻時間帯を設定 する方法

A. システム設定 メニューの日時の選択によって TANDBERG E20 の正しい時刻時間帯を設定できます。Home メニューから、> システム設定 > 日時 『Settings』 を選択して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)