

# 目次

## [概要](#)

[どのように Windows 7 の PrecisionHD USB カメラを使用して低いおよび/または歪められた音を避けますか。](#)

## [関連情報](#)

# 概要

この技術情報は Cisco TelePresence Movi および Cisco TelePresence PrecisionHD USB カメラ製品に関連しています。

## **Q. Windows 7 の PrecisionHD USB カメラを使用して低いおよび/または歪められた音を避ける方法**

A. TANDBERG PrecisionHD USB カメラ バージョン 1.0 または 1.1 を Windows 7 と使用している場合、非常に高い利得量はまたは不自然に低く音を歪めます場合があるマイクロフォンのために設定されます。Windows 設定のマイクロフォンのための記録音量を下げることはこれを固定します。

PrecisionHD USB カメラのためのソフトウェア バージョン 1.2 はこの問題を解決します。

# 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)