

# コードレス インターネット テレフォニー キットの電源投入後に画面が表示されない場合に問題が発生する

---

## 目次

### [概要](#)

[何がワイヤレスIP電話の電源投入時ディスプレイ画面に何も表示できますか。](#)

### [関連情報](#)

---

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 ( 以前の Linksys Business シリーズ ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

**Q. [何がワイヤレスIP電話の電源投入時ディスプレイ画面に何も表示できますか。](#)**

**A.**

ワイヤレスIP電話の画面表示は何度も実証、正しく配置またはデバイスが正しく接続されないバッテリー理由。これを解決するには、次の手順に従ってください。

**ステップ 1 :**

バッテリーがバッテリー室に適切に取り付けられていることを確認します。

**ステップ 2 :**

正しくハンドセット、チャージャーとベースステーションを接続してください。

**ステップ 3 :**

ハンドセットを充電器の上に置き、バッテリーを充電します。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)