

コードレス インターネット テレフォニー キットの電源投入後に画面が表示されない場合に問題が発生する

目次

[概要](#)

[何がワイヤレスIP電話の電源投入時ディスプレイ画面に何も表示できますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

Q. [何がワイヤレスIP電話の電源投入時ディスプレイ画面に何も表示できますか。](#)

A.

ワイヤレスIP電話の画面表示は何度も実証、正しく配置またはデバイスが正しく接続されないバッテリー理由。これを解決するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 :

バッテリーがバッテリー室に適切に取り付けられていることを確認します。

ステップ 2 :

正しくハンドセット、チャージャーとベースステーションを接続してください。

ステップ 3 :

ハンドセットを充電器の上に置き、バッテリーを充電します。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)