

# コードレス インターネット テレフォニー キットを使用して、通常の電話番号にコールする際に問題が発生する

---

## 目次

### [概要](#)

[無線 IP 電話機を使って通常の電話番号を呼び出すときに問題が発生する場合、どうすればよいですか？](#)

### [関連情報](#)

---

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 ( 以前の Linksys Business シリーズ ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

### [Q. 無線 IP 電話機を使って通常の電話番号を呼び出すときに問題が発生する場合、どうすればよいですか？](#)

A.

通常の電話番号を呼び出すときに問題が発生する場合、原因として考えられるのは、不完全な番号シンタックスの使用、SKYPE アカウントのクレジットの不足、ハンドセットとベースステーションの間のリンクの喪失などです。これを解決するには、次の手順を実行します。

#### ステップ 1 :

00、+、または 011 を省略した場合は、ダイヤルする番号の前に「00」、「+」( 0 を押したままにする ) または「011」を入力します。

#### ステップ 2 :

ご使用の SKYPE アカウントのクレジットが残り少ない場合は、余分に購入します。

#### ステップ 3 :

ハンドセットとベースステーションの間にリンクが存在することを確認します。ベースステーションの [PAGE] ボタンを押したときにハンドセットの呼出音が鳴る場合は、ベースステーションとの間にリンクが存在していることを示します。

注: 通話中にベースステーションから遠く離れすぎると、ハンドセットでアラーム音が鳴り、表示画面の [Base/Handset Link] アイコンが点滅します。この場合、ベースステーションの範囲内に戻らないと通話が切断されます。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)