

コードレス インターネット テレフォニー キット使用時の低音質

目次

[概要](#)

[CIT200 を使用しているとき、音質が悪い場合にはどうすればよいでしょうか。](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

[Q. CIT200 を使用しているとき、音質が悪い場合にはどうすればよいでしょうか。](#)

A.

CIT200 の音質が悪い原因として、電子レンジ、コードレス電話など、近くの電化製品による信号干渉、または壁の厚い部屋にベースステーションが取り付けられていることなどが考えられます。これが当てはまる場合には、別の場所にコンピュータを移動します。また、ハンドセットがベースユニットから遠すぎるのが原因である可能性もあります。その場合は、ハンドセットをベースステーションの近くに移動します。

[関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)