

# SPA901 のリセット

---

## 目次

### [概要](#)

[SPA901 を工場出荷時のデフォルトにリセットするにはどうしたらよいですか。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 ( 以前の Linksys Business シリーズ ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

### [Q. SPA901 を工場出荷時のデフォルトにリセットするにはどうしたらよいですか](#)

。

A.

SPA9XX 電話機シリーズの全モデルは、SPA901 を除き、LCD ディスプレイでリセットするオプションを提供しています。SPA901 では自動音声応答 ( IVR ) インターフェイスを使用します。

SPA901 をリセットするには、次の手順を実行します。

#### ステップ 1 :

\*\*\*\* を押します ( スター/アスタリスク キーを素早く 4 回押します )。 「Linksys/Sipura 設定メニュー」が再生されるまで待ちます

#### ステップ 2 :

73738# をダイヤルします

#### ステップ 3 :

確認のため、1 と入力します。

注: デフォルト以外のすべての設定が失われます。これには、ネットワークとサービスプロバイダーのデータが含まれます。

#### ステップ 4 :

SPA が確認を促します。確認後、「オプションが成功しました」と聞こえます。

#### ステップ 5 :

電話を切ると SPA ユニットがリブートされ、すべての設定パラメータは工場出荷時のデフォルト値にリセットされます。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)