

SPA9XX 電話機の LCD の問題

目次

[概要](#)

[SPA9XX の LCD 画面に何も表示されません。問題は何ですか。](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

[Q. SPA9XX の LCD 画面に何も表示されません。問題は何ですか。](#)

A.

ステップ 1 :

装置で正しい電源アダプタ (定格が 5 ボルト、1 アンペア) を使用していることを確認してください。

ステップ 2 :

IP Phone のプラグが実証済みの機能しているコンセントに差し込まれているかどうかを確認してください。

ステップ 3 :

SPA9XX の LCD 画面に引き続き何も表示されない場合、装置に不具合があると考えられます。製品の交換については、サポートにお問い合わせください。

[関連情報](#)

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)