

# SPA901 の LED ステータス ランプ

## 目次

### [概要](#)

[SPA-901 のインジケータライトの意味とは何か。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 ( 以前の Linksys Business シリーズ ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

### Q. [SPA-901 のインジケータライトの意味とは何か。](#)

A.

次のテーブルはデバイスの前部およびデバイスのバックパネルのポートの状況標識および制御を記述します。

**メッセージ待っているライト オン:** 音声メール メッセージがあります。

**ステータス- Off :** コールを作ってください。 **On :** コールを作ってください; 行は共有されます。 **点滅:** 共用 ライン保留の状態。 **レッド:** 使用中の行。 **レッドに点滅:** 市内電話保留の状態。 **オレンジ:** 登録されていない電話。

**FLASH -** 積み込みに第 2 着信コールを押しますか、コールを転送するか、または三方電話会議を設定して下さい。

**リダイヤル-** 最後の数が呼出したリダイヤルを押して下さい。

## [関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)