

点滅のミュート ボタン

目次

[概要](#)

[それに動力を与えるとき消音ボタンが赤く点滅する場合何をすることができますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. それに動力を与えるとき消音ボタンが赤く点滅する場合何をすることができますか。](#)

A.

点滅のミュート ボタン

theMute ボタンが点滅する場合、ケーブルがきちんと接続されないか、またはプラグを抜かれることを意味します。ケーブルが SPA の WAN ポートおよびルータ、スイッチおよびネットワークへのもう一方の端にきちんと接続されることを確かめて下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)