

ミュート ボタンの赤色のライト

目次

[概要](#)

[SPA9XX マイクロフォン 消音 ボタン インジケータは RED それはどういう意味ですか?を回します](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

[Q. SPA9XX マイクロフォン 消音 ボタン インジケータは RED それはどういう意味ですか?を回します](#)

A.

SPA9XX シリーズ電話のマイクロフォン ボタン/消音 ボタン インジケータが赤く点灯すれば電話は LAN の接続を検出することを意味するそれから点滅すれば。ネットワークの LED インジケータを検知し、ケーブルを点検することによって LAN に物理的接続性をチェックして下さいきちんとプラグを差し込まれる場合。

電話をアセンブルし、ネットワークに接続

ステップ 1:

より長いまっすぐにされた端があるコイル状電話 コードの端を見つけて下さい。 の背部にその端をプラグインして下さい

ベース (電話シンボル) に電話をかけて下さい。

ステップ 2:

受話器の下部のでジャッキに受話器 コードの不足分によってまっすぐにされる端をプラグインして下さい (示されていない) 。

ステップ 3:

外部電力 ソースを使用している場合、電源コードを電源に押し、電源を差し込んで下さい 電話ベース ユニットへの提供。 電話によって来た電源だけ使用して下さい。 IEEE に接続がイーサネット スイッチに動力を与えた場合 SPA922 & SPA942 は外部力なしで設定することができます。 詳細については Linksys.com を参照して下さい。

ステップ 4:

ベースステーションの背部にイーサネットケーブルをプラグインして下さい。 既に準備されたネットワーク接続にイーサネットケーブルのもう一方の端をプラグインして下さい。 電話がオプションの POE (イーサネットの電源) アダプタを使用して設定される場合、ことがきちんと設定するデバイスの手順わかって下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)