

SPA922 継続的なリブート

目次

[概要](#)

[SPA922 がリブートするのを停止するには、どうすればよいですか](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

Q. SPA922 がリブートするのを停止するには、どうすればよいですか

A. SPA922 がリブートを繰り返す場合、その原因としてファームウェアが破損していることが考えられます。最新のファームウェアを使用していることを確認してください。次のようになっていることを確認します。

SPA922 のファームウェアをアップグレードする手順については、[ここ](#)をクリックしてください。
。 .

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)