

# SPA922 継続的なリブート

## 目次

### [概要](#)

[SPA922 がリブートするのを停止するには、どうすればよいですか](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

### Q. SPA922 がリブートするのを停止するには、どうすればよいですか

A. SPA922 がリブートを繰り返す場合、その原因としてファームウェアが破損していることが考えられます。最新のファームウェアを使用していることを確認してください。次のようになっていることを確認します。

SPA922 のファームウェアをアップグレードする手順については、[ここ](#)をクリックしてください。  
。 .

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)