

# 目次

## [概要](#)

[TANDBERG コーデックは \( ビデオはモニタで表示する \)、なぜ起動しないようではないですか](#)

。

## [関連情報](#)

## 概要

この技術情報は Cisco TelePresence システム コーデック C90、Cisco TelePresence システム コーデック C60 および Cisco TelePresence システム コーデック C40 製品に関連しています。

## Q. TANDBERG コーデックが ( ビデオはモニタで表示する )、起動しないようではない理由

A. この返事は以下の製品のために有効です:

TANDBERG コーデック C20

TANDBERG コーデック C40

TANDBERG コーデック C60

TANDBERG コーデック C90

### カメラ ケーブルをチェックして下さい

カメラのイーサネットポートにカメラ ケーブルの RJ45 終わりをプラグインしないためにチェックして下さい。

- TANDBERG PrecisionHD 1080p カメラ: カメラ ケーブルの RJ45 終わりはコネクタによってマークされるコーデック コントロールに入る必要があります。
- TANDBERG PrecisionHD カメラ: カメラ ケーブルの RJ45 終わりはにコーデック コネクタによってマークされる HD ビデオ行く必要があります。

### イーサネットケーブルをチェックして下さい

TelePresence 製品のバックプレーンの T リンク コネクタの 1 つにイーサネットケーブルをプラグインしないためにチェックして下さい。

- イーサネットケーブルはコネクタによってマークされるイーサネット 1.に行く必要があります。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)