

目次

概要

[どのように TANDBERG コーデックでデフォルトダイヤルプロトコルを変更しないで GUI からの SIP コールを送信しますか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence システム コーデック C90、Cisco TelePresence システム コーデック C60 および Cisco TelePresence システム コーデック C40 製品に関連しています。

Q. デフォルトダイヤルプロトコルを変更しないで TANDBERG コーデックで GUI からの SIP コールを送信する方法

A. この返事は以下の製品のために有効です:

TANDBERG コーデック C20

TANDBERG コーデック C40

TANDBERG コーデック C60

TANDBERG コーデック C90

Call Menu では、一口を入力して下さい: URI の前、たとえば: 一口: tandberg@tandberg.com

デフォルトダイヤルプロトコルオプションを見るために、Home メニューを開き、設定 > 管理者設定 > 拡張設定 > 会議 1 に > DefaultCall > プロトコル行って下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)