

目次

[概要](#)

[TANDBERG コーデックからモニタに接続されるとき HDMI を使用します、なぜオーディオを得ることができか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence システム コーデック C90、Cisco TelePresence システム コーデック C60 および Cisco TelePresence システム コーデック C40 製品に関連しています。

Q. TANDBERG コーデックからモニタに接続されるとき HDMI を使用します、オーディオを得ることができ理由

A. この返事は以下の製品のために有効です:

TANDBERG コーデック C20

TANDBERG コーデック C40

TANDBERG コーデック C60

TANDBERG コーデック C90

HDMI 1 のためのビデオ出力解決が 800*600 か 1900*1200 に設定されるかどうか確認して下さい。これら二つの解決においての問題が原因で DVI モード (HDMI 上の DVI) でそれらを実行して、DVI モードはオーディオをサポートしません。ビデオ出力解像度を変更するためにチェックするか、または、Home メニューを開き、設定 > 管理者設定 > 拡張設定 > ビデオに > 出力される > HDMI 1 > 解像度行って下さい。

これを固定するためにできます:

1. HDMI 1 に別のビデオ出力解決を選択して下さい
2. または、可聴周波行からの 1 および 2.オーディオを使用して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)