

目次

[概要](#)

[どのように Microsoft Office 伝達者 2007 R2/Live Messenger の PrecisionHD USB カメラを選択しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence PrecisionHD USB カメラに関連しています。

Q. Microsoft Office 伝達者 2007 R2/Live Messenger の PrecisionHD USB カメラを選択する方法

A. 次の手順に従ってください。

1. > **設定されたオーディオおよびビデオ** 『Tools』 を選択して下さい。
2. 最初の画面で 『Custom』 を選択し、**USB オーディオ デバイス**を選択して下さい。複数のカメラを接続してもらう場合 PrecisionHD USB カメラを選択して下さい。
3. [Next] をクリックします。
4. **スピーカーを次に**選択すれば。
5. PrecisionHD USB カメラ (USB ビデオデバイス) を選択して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)