

目次

[概要](#)

[どのように手動で PrecisionHD USB カメラのフォーカス、明るさおよび白いバランスを制御しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence PrecisionHD USB カメラに関連しています。

Q. 手動で PrecisionHD USB カメラのフォーカス、明るさおよび白いバランスを制御する方法

A. CC1.1 から PrecisionHD USB カメラを手動でフォーカス、明るさおよび白いバランスを変更することを許可しますリリースして下さい。

Skype:

1. コンピュータに PrecisionHD USB カメラを接続して下さい。
2. Skype およびログインを開いて下さい
3. Tools > Options の順に選択して下さい。
4. **ビデオ設定**を選択して下さい。
5. **ウェブ画像設定**を選択して下さい。
6. 終了後『OK』をクリックして下さい

Microsoft Office 伝達者:

1. コンピュータに PrecisionHD USB カメラを接続して下さい。
2. Microsoft Office 伝達者およびログインを開いて下さい
3. > **設定されたオーディオおよびビデオ** 『Tools』を選択して下さい。
4. マイクフォンおよびスピーカー設定を行って下さい。
5. [Next] をクリックします。
6. ウェブ画像リストから **TANDBERG ビデオ**を選択して下さい。
7. **ウェブ画像設定**を選択して下さい。
8. 終了後『OK』をクリックして下さい

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)