

# TANDBERG EX90 の壁紙や inTouch の背景を変更するにはどうすればよいですか。

## 目次

[はじめに](#)

[TANDBERG EX90 の壁紙や inTouch の背景を変更するにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco TelePresence System EX90 に関する記事です。

**Q. TANDBERG EX90 の壁紙や inTouch の背景を変更するにはどうすればよいですか。**

**A. TANDBERG EX90 壁紙を変更でき、のおよそ 2 秒の間押し、保持による inTouch バックグラウンドは inTouch メインスクリーンのスポットを開きます。これはあらかじめ定義された壁紙を表示する。**

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)