

目次

概要

[どのように TANDBERG EX90 壁紙および inTouch バックグラウンドを変更できますか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence システム EX90 に関連しています。

Q. どのように TANDBERG EX90 壁紙および inTouch バックグラウンドを変更できますか。

A. TANDBERG EX90 壁紙を変更でき、のおよそ 2 秒の間押し、保持による inTouch バックグラウンドは inTouch メインスクリーンのスポットを開きます。これはあらかじめ定義された壁紙を表示する。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)