

TANDBERG EX90 のデフォルトのユーザ名とパスワード

目次

[はじめに](#)

[TANDBERG EX90 のデフォルトのユーザ名とパスワード](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence System EX90 に関する記事です。

Q. TANDBERG EX90 のデフォルトのユーザ名とパスワード

A. デフォルトのユーザ名は「admin」とTANDBERG EX90のパスワード" (空白) です。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)