

目次

概要

[どのように工場出荷時の設定に TANDBERG EX90 をリセットしますか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence システム EX90 に関連しています。

Q. 工場出荷時の設定に TANDBERG EX90 をリセットする方法

A. この返事は TANDBERG EX90 だけのために有効です。

1. 電源ケーブルのプラグを抜きます。
2. 電源コードを再接続して下さい。
3. 左下隅の緑 LED がつくとき電源ボタンをすぐに押し、保持して下さい。LED がおよそ 10 秒後に再度断続的に回るまで保持して下さい。
4. 電源ボタンをリリースし、2 秒以内に二度押して下さい。

TANDBERG EX90 は工場出荷時状態に今リセットされます。

ファクトリ リセットはまた単一 API コマンドの実行によって実行されたことができます。

SSH (セキュアシェル) を使用して **admin** として TANDBERG EX90 にログインして下さい:

1. API コマンドを実行して下さい: xCommand systemunit FactoryReset は確認します: ○
2. システムは今リブートします

プロシージャはリセットするか、または削除します:

- 工場出荷時状態へのすべてのパスワード
- SIP および H.323 設定を含む工場出荷時状態へのすべてのコンフィギュレーション、
- ローカル電話帳
- すべては記録します
- DHCP 情報

プロシージャはソフトウェア リリースを-およびオプション キー削除しません。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)