

TANDBERG 6000/3000MXP に TANDBERG ビデオスイッチ (TVS) を接続するにはどうすればよいですか。

目次

[はじめに](#)

[TANDBERG 6000/3000MXP に TANDBERG ビデオスイッチ \(TVS \) を接続するにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence System Profile MXP シリーズ、Cisco TelePresence System MXP シリーズ、Cisco Telepresence System Integrator MXP シリーズ、および Cisco TelePresence System Edge MXP シリーズの各製品に関連しています。

Q. TANDBERG 6000/3000MXP に TANDBERG ビデオスイッチ (TVS) を接続するにはどうすればよいですか。

A. 参照して下さい。

注: TANDBERG ビデオスイッチは TANDBERG 3000/6000MXP にしか接続することができません。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)