

# 目次

## [概要](#)

[どのようにデフォルト設定に TANDBERG MXP エンドポイントのリセットしますか。](#)

## [関連情報](#)

## 概要

この技術情報は Cisco TelePresence System Profile MXP シリーズ、Cisco TelePresence System MXP シリーズ、Cisco Telepresence System Integrator MXP シリーズおよび Cisco TelePresence System Edge MXP シリーズ 製品に関連しています。

### Q. デフォルト設定に TANDBERG MXP エンドポイントのリセットする方法

A. 注 このコマンドを実行する前にリストされているオプションおよび帯域幅キーを書くことを忘れないようにして下さい。

API ( Telnet、SSH またはシリアルケーブル ) から次のコマンドを入力して下さい:

- defvalues はファクトリを設定しました

これはシステムのすべての設定をクリアし、TANDBERG に IP アクセス パスワードを変え、オプションおよび帯域幅キーをクリアし、電話帳ディレクトリを削除し、フラッシュディスクをフォーマットします。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)