

# 目次

## [概要](#)

[公衆インターネットの到達可能と TMS の LAN の到達可能の違いとは何か。](#)

## [関連情報](#)

# 概要

この技術情報は Cisco TelePresence 管理スイートに関連しています。

## Q. 公衆インターネットの到達可能と TMS の LAN の到達可能の違いとは何か。

A. TMS はデバイスを設定する必要があります従ってに接続し、TMS サーバを接続できます。多くの組織では、TMS に達するアドレスはシステム内部および外部のために異なります組織のネットワーク。この設定は管理設定のグループがこのシステムで設定する必要があるかどれを TMS に言うことを可能にします。

管理設定は管理ツール > 設定 > ネットワーク ページで定義されます。公衆インターネットへのそれらのセットが「公共」アドレスを使用する間、「ローカルによって」が当たる LAN 使用の到達可能に設定されるシステム。

# 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)