

目次

[概要](#)

[エンドポイントからの電話帳を開くとき、TMS を言います: このシステムで設定される電話帳無し](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence 管理スイートに関連しています。

Q. エンドポイントからの電話帳を開くとき、TMS を言います: このシステムで設定される電話帳無し

A. このエラーは TMS で、電話帳がこのシステムと関連付けられなかったことを意味します。TMS の各システムはどの電話帳を表示することがシステムができるか言うために個別に設定されます。

割り当てるためこのシステムに利用可能でありたい電話帳:

1. オープンシステム > ナビゲーター。
2. システムに参照し、それをクリックして下さい。
3. 電話帳タブをクリックして下さい。
4. 電話帳を『Server』 をクリックして下さい。
5. 規定して下さい TMS 電話帳がシステムに利用可能であるはずである。
6. 右矢印ボタンをクリックして下さい。指定システムは右側 (このシステムで設定される サーバ 電話帳) に移動されます。
7. [Save] をクリックします。

電話帳をバルクの複数のシステムに割り当てるため:

1. 電話帳に > 管理します電話帳を行って下さい。
2. 電話帳を選択して下さい。
3. 電話帳のためのドロップダウン メニューで見つけられるシステム オプションのセットをクリックして下さい。
4. 左側のフォルダ意見から、フォルダかシステムを選択して下さい。
5. 右矢印ボタンをダブルクリックしか、または選択し、クリックして下さい。指定システムは右側 (指定システム) で示されます。
6. 指定システムの電話帳を設定 するために『OK』 をクリックして下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)