

目次

[概要](#)

[Codian MCU の自動転送の階層を作成できますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence MCU 4505 および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

Q. Codian MCU の自動転送の階層を作成できますか。

A. Codian MCU はデフォルト自動転送と渡されます。もう 1 つからの 1 自動転送を表示することができるようにこの自動転送のエントリを変更し、新しい自動転送を作成し、自動転送を互いにリンクできます。

現在設定された自動転送を見るために、**会議 > 自動転送**に行ってください。新しい自動転送を追加することは、そして**自動転送**を『Add New』をクリックします。自動転送を互いにリンクするために、自動転送リストの最高レベルとしてほしいと思うクリックし、この自動転送内のエントリでほしいオート attendant 名前のチェックボックスを選択して下さい自動転送のエントリを。Webサイトから利用可能である MCU チュートリアルのオンライン ヘルプが手順を参照して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)