

TelePresence Server が会議コントローラかどうかの判別

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[手順](#)

[これは、何を意味するのでしょうか。](#)

概要

このドキュメントでは、ご使用の Cisco TelePresence Server が会議コントローラであるかどうかを判別する方法を説明します。

前提条件

要件

Cisco TelePresence Server に関する専門知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco TelePresence Server に基づくものです。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

手順

1. TelePresence Server にログインし、[Status] ページに移動します。
2. [Conference control] フィールドを見つけます。TelePresence Server が会議コントローラである場合、このフィールドに [Conference controller - this system will manage all conferences] と示されます。

これはどういう意味ですか。

すべての TelePresence Server には、自身のメディア処理を制御するアプリケーションが含まれています。ただし、この制御アプリケーションは他の TelePresence Server 上のメディア処理も制御することができます。そのため、エンドポイント設定と会議設定の 1 つのセットを TelePresence サーバグループ全体で使用し、そのグループを 1 つのシステムとしてモニタすることで、単一の TelePresence Server より多くの同時コールを処理することが可能になります。

ヒント：詳細については、オンラインヘルプトピック「[会議コントローラについて](#)」を参照してください。また、[印刷可能な形式の Cisco TelePresence Server オンラインヘルプ](#)で「[会議コントローラについて](#)」の項を参照することもできます。