

ASA CSC セキュリティ サービス モジュールの ライセンス更新方法

目次

[概要](#)

[ASA CSC セキュリティ サービス モジュールのライセンス更新方法](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco ASA Content Security and Control (CSC) Security Services Module でライセンスを更新する方法について説明します。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

Q. ASA CSC セキュリティ サービス モジュールのライセンス更新方法

A. ASA CSC Security Services Module でライセンスを更新するには、次の手順を実行します。

1. 適切な SKU を判別します。ASA CSC Security Services Module でライセンスを更新するには、最初にライセンスに適した SKU を判別する必要があります。次の CSC モジュール JAB101900KH ライセンス画面の例について考えてみます。

Base License		View detailed license online
Product:	Base license for InterScan for CSC SSM	
Version:	Standard	
Activation code:	PX-EL4Y-E5HJ6-36QRM-N4N6W-TH6S3-3TF5Q	Enter a new code
Seats:	000500	
Status:	Activated	
Expiration date:	08/30/2012	
		<input type="button" value="Check Status Online"/> Last Status Check:10/26/2011
Plus License		View detailed license online
Product:	Plus license for InterScan for CSC SSM	
Version:	Standard	
Activation code:	PX-N6TY-RBYHZ-ERD8V-4D8SQ-3ELPQ-VYBBB	Enter a new code
Status:	Activated	
Expiration date:	08/30/2012	
		<input type="button" value="Check Status Online"/> Last Status Check:10/26/2011

この例では、500人のユーザに対応した CSC-10 モジュールでの BASE ライセンスと PLUS ライセンスが示されています。適切な更新を選択するには、シート数とモジュールタイプを突き合わせて、更新するライセンス（BASE または PLUS、あるいは両方）を決定する必要があります。例として次の SKU を使用します。L-ASACSC10-500UP1Y または ASA-CSC10-500UP-1Y 次の表に、更新の特性を決定する SKU の要素を示します。注: SKU には、U または P、あるいはその両方が含まれていることがあります。SKU に U のみが表示される場合、BASE ライセンスのみを更新します。P のみが表示される場合、PLUS ライセンスのみを更新します。入手可能な更新 SKU のリストについては、『*Electronic License Delivery (ELD) SKU*』の「[Cisco ASA 5500 シリーズ Content Security の更新](#)」セクションを参照してください。

- 適切な SKU を判別したら、アカウント チームの販売代理店から SKU を購入します。いずれかの更新 SKU の購入後に、一意の PAK 番号を受け取ります。
- PAK 番号を受け取ったら、Cisco の [Product License Registration](#) ([登録ユーザ専用](#)) Web ページに入力します。
- Cisco の [Product License Registration](#) ([登録ユーザ専用](#)) Web ページ内で画面の指示に従って、要求されたら CSC シリアル番号を指定します。
- プロセスが完了したら、モジュール インターフェイスを開き、ライセンスの [Check Status Online] をクリックします。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)