

# 目次

[概要](#)  
[前提条件](#)  
[要件](#)  
[表記法](#)  
[手順](#)

[ONS 15302 リリース R1.0 ICS04 に関しては](#)  
[ONS 15305 リリース R1.0 ICS04 および R1.0 ICS0x に関しては](#)  
[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15302 および ONS 15305 のパスワードを回復する方法について説明します。

複数のパスワード回復手順は下記です。実行している特定のソフトウェアバージョンに適切なプロシージャを使用して下さい。いくつかの手順は下記のツールの使用がパスワードを回復するのを助けるように要求します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## 手順

### [ONS 15302 リリース R1.0 ICS04 に関しては](#)

ONS 15302 リリース R1.0 ICS04 のパスワードを回復するこれらの手順に従って下さい:

1. 始める前に、ONS 15302T に物理アクセスをアクセスできるか、または Telnetパスワードを知っていることを確かめて下さい。
2. ONSCLI パスワードのためにプロンプト表示された場合「ヘレン」を入力して下さい。注設定は失われなし、これはトラフィックと干渉しません。

### [ONS 15305 リリース R1.0 ICS04 および R1.0 ICS0x に関しては](#)

ONS 15305 リリース R1.0 ICS04 またはリリース R1.0 ICS0x のパスワードを回復するこれらの手順に従って下さい:

注ONS 15305 のためのパスワードは基本 カードのシリアル番号に基づいて生成されます。この 10 桁 シリアル番号は CEC か ONSCLI ( コンポーネント ) から読むことができます。

1. 次のパスワードの回復 ツールをダウンロードし、使用して下さい:  
[ONSpasword\\_rec\\_gen\\_IC501.zip](#).
2. パスワードが既に失われてしまったのでこれが可能性のあるではない場合、詳細事項に関しては Cisco テクニカル サポートに連絡して下さい。

## **関連情報**

- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)