

Cisco ケーブルの製品番号、部品番号、および仕様

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[ケーブルの製品番号、パーツ番号、および説明](#)

[関連情報](#)

[はじめに](#)

このドキュメントでは、ご使用のシスコ機器に適したケーブル部品を確認するために必要な情報を提供します。必要にかなう正しいケーブルを確認するには、「[ケーブルの製品番号、パーツ番号、および説明](#)」の項を参照してください。「ハードウェア」カラムで、ケーブルが必要なハードウェアを見つけ、該当する製品番号、パーツ番号、パーツの説明を参照してください。

[前提条件](#)

[要件](#)

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

[使用するコンポーネント](#)

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

[ケーブルの製品番号、パーツ番号、および説明](#)

製品番号	部品番号	ハードウェア	説明
APP-IC1=	76-0617	AGS	コンソールポートとケーブル

APP-JC1=	76-0636-01	AGS	コンソールポートとケーブル
CAB-232FC=	72-0794-01	7000、4000、3600、2500、1600、アクセスサーバ、および AccessPro PC カード	メス型 DCE RS-232 ケーブル 10 フィート
CAB-232MT=	72-0793-01	7000、4000、3600、2500、1600、アクセスサーバ、および AccessPro PC カード	MALE DTE RS-232 CAB 10 FT
CAB-25AS-MMOD=	CAB-25AS-MMOD=	2509-2512、2500	CABLE CONN-MODEM TO RJ45 SHLD
CAB-25AS-FDTE=	CAB-25AS-FDTE=	2509-2512、2500	CABLE CONN-FDTEv
CAB-25AS-TELCO=	CAB-25AS-TELCO=	2509-2512	CABLE 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN
CAB-3C232=	72-0670-01	3000	10Ft RS232 DTE 3000 ケーブル
CAB-3C232C	72-0736-01	3000、3104/3204	RS232 DCE ケーブル
CAB-3C449=	72-0672-01	3000	10Ft RS449 DTE 3000 ケーブル
CAB-3C449C=	72-0738-01	3000、3104/3204	RS449 DCE ケーブル
CAB-3C530=	72-0732-01	3000	10Ft RE530 DTE 3000 ケーブル
CAB-3CE18=	72-0676-01	3000,2000,IGS	18"イーサネットアダプタケーブル
CAB-3CV35V2=	72-0671-02	3000	10ft V.35 DTE 3000 ケーブル V2
CAB-3CV35V2C=	72-0740-02	3000、3104/3204	V.35 DCE ケーブル(V2)
CAB-	72-0683-	3000	10Ft X.21

3CX21=	02		DTE 3000 ケーブル
CAB-3CX21C=	72-0737-01	3000、3104/3204	X.21 DCE ケーブル
CAB-449FC=	72-0796-01	7000、4000、2500	FEM DCE RS-449 CAB FT
CAB-449MT=	72-0795-01	7000、4000、2500	MALE DTE RS-449 CAB 10 FT
CAB-500DCF=	29-0809-01	CS500	DB-25 コネクタ、DCE メス
CAB-500DCM=	29-0808-01	CS500	DB-25 コネクタ、DCE オス
CAB-500DTF=	29-0810-01	CS500	DB-25 コネクタ、DTE メス
CAB-500DTM=	29-0811-01	CS500	DB-25 コネクタ、DTE オス
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500,CS500	RJ-45 コンソール ケーブル
CAB-530MT=	72-0797-01	7000、4000、3600、2500、1600、アクセスサーバ、および AccessPro PC カード	オス型 DTE RS-530 ケーブル 10 フィート
CAB-5MODCM=	29-0881-01	CS500	ケーブル アセンブリ スペア
CAB-7K232FC=	72-0751-01	7000 (SxSIP)	メス DCE RS-232 Cab 10ft
CAB-7K232MT=	72-0747-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD メス DCE RS-440 Cab 10ft
CAB-7K449FC=	72-0753-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD メス DCE RS-440 Cab 10ft
CAB-7K449MT=	72-0749-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD オス DTE RS-449 Cab 10ft.
CAB-7KCT1DB15=	72-0799-00	7500、7000、4000、および 3600	DSX1 to CSU DB-15 スルー ケーブル
CAB-	72-0800-	7500、7000、	DSX1 to CSU

7KCT1N ULL=	00	4000、および 3600	DB-15 ヌルケ ーブル
CAB- 7KV35F C=	72-0754- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Female DCE V.35 Cab 10ft. v
CAB- 7KV35M C=	72-0762- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD メス DTE V.35 Cab 10ft.
CAB- 7KV35M C=	72-0763- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD オス DCE V.35 Cab 10ft.
CAB- 7KV35M T=	72-0748- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD オス DTE V.35 Cab 10ft.
CAB- 7KX21F C=	72-0764- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD メス DCE X.21 Cab 10ft.
CAB- 7KX21M T=	72-0750- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD オス DTE X.21 Cab 10ft.
CAB-8K=	72-0250	ASM (CSC-16)	8 ライン トラ ンジション ケ ーブル
CAB- AC=	72-0259	7XXX以外すべて	電源コード ,110V
CAB- ACA=	72-0746- 01	7XXX以外すべて	プラグ電源コ ード ,Australian,10 A
CAB- ACE=	72-0460	7XXX以外すべて	電源コード - Europe
CAB- ACI=	72-0556	7XXX以外すべて	PWR,Italian CAB-ITL= と 互換性あり
CAB- ACU=	72-0557	7XXX以外すべて	電源コード - UK
CAB- ADPTRS -RJ45=	CAB- ADPTRS -RJ45=	2500	8 ADAPTERS- RJ45 TO RJ45 SHLD
CAB- AS51-8=	CAB- AS51-8=	AS5100	AS51 AS51カ ード用8A "Y" ケーブル
CAB- ATM- DS3/E3=	CAB- ATM- DS3/E3=	7000、4000	ATM ケーブル ,DS3+e3;10ft.
CAB-E1- BNC=	CAB-E1- BNC=	7500, 7000, 4000, 3600, and Access	E1 ケーブル BNC

		servers	75ohm/Unbal 5m
CAB-E1-DB15=	CAB-E1-DB15=	7500, 7000, 4000, 3600, and Access servers	E1 ケーブル DB15 120 ohm/Bal 5m
CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7000、 4000	E1 ケーブル DIN 120ohm/Bal 5m
CAB-E1-RJ48=	CAB-E1-RJ48=	7000、 4000	E1 ケーブル RJ48 120ohm/Bal 5m
CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	7500, 7000, 4000, 3600, and Access servers	E1 ISDN プライマリ ケーブル、 10 フィート
CAB-E1-TWINAX =	CAB-E1-TWINAX =	7500, 7000, 4000, 3600, and Access servers	ケーブル TWINAX 120ohm/Bal 5m
CAB-FMDD=	72-0769-01	7000,4000,AGS+	Mini DIN/DIN コンバータ ケーブル
CAB-HNUL=	72-0727-01	7500, 7000, and 4000	ケーブル アセンブリ、ヌルモデム、DTE,HSSI
CAB-HSI1=	72-0710-01	7500, 7000, and 4000	HSSI ケーブル、オス/オス接続用
CAB-IF=	72-0672	IGS	EOL-ケーブル トランジション 10ft, IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	EOL-ケーブル トランジション 10ft, IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	ケーブル トランジション 10ft V.35,IGS
CAB-IX=	72-0683-01	IGS	ケーブル トランジション ,10ft.X.21.IGS
CAB-MC+/ENVM	72-0718-01	AGS+	CSC MC+/ENVM ケーブル
CAB-NP232C =	72-0736-01	4000	10Ft RS232 DCE 4000 ケーブル

CAB-NP232T=	72-0670-01	4000	10ft RS232 DTE 4000 ケーブル
CAB-NP449C=	72-0738-01	4000	10Ft RS449 DCE 4000 ケーブル
CAB-NP449T=	72-0672-01	4000	10Ft RS449 DTE 4000 ケーブル
CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	CABASY,ISDN BRI LCKING I/F,4vv
CAB-NP530=	72-0732-01	4000	RS-530 DTE (CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8
CAB-NP8B-LT	CAB-NP8B-LT	4000	CABASY,ISDN BRI LINE TERMINAT
CAB-NPV35C V2=	72-0740-02	4000	10ft V.35 DCE 4000 ケーブル V2
CAB-NPV35T V2=	72-0671-02	4000	10ft V.35 DTE 4000 ケーブル V2
CAB-NPX21C=	72-0737-01	4000	10Ft X.21 DCE 4000 ケーブル
CAB-NPX21T=	72-0683-02	4000	10Ft X.21 DTE 4000 ケーブル
CAB-NV=	72-0488	AGS+	ケーブル CSC-MC
CAB-OCF=	75-1017-01	ASM	DB25,アダプタ, DCE, F
CAB-OCM=	75-1018-01	ASM	DB25,アダプタ,DCE,M
CAB-OCT=	72-0684	ASM	CABASY, Octopus
CAB-OCTAL-ASYNC=	CAB-OCTAL-ASYNC=	2509-2512	CABLE ASYNC 8PORT RJ45
CAB-OCTAL-FDTE=	CAB-OCTAL-FDTE=	2509-2512	CABLE OCTAL+RJ45-F
CAB-OCTAL-	CAB-OCTAL-	2509-2512	CABLE OCTAL+RJ45

KIT=	KIT=		-MALE DSUBS
CAB- OTF=	75-1019- 01	ASM	DB25 アダプ タ, DTE, F
CAB- OTM=	75-1020- 01	ASM	DB25 アダプ タ, DTE,M
CAB- PCA- VA=	CAB- PCA- VA=	7500、7000	PCA V- CABLE A FOR CIP
CAB- PCA- VB=	CAB- PCA-VB	7500、7000	PCA V- CABLE B FOR CIP
CAB- PCA-Y=	CAB- PCA-Y=	7500、7000	PCA BUS & TAG Y- CABLE KIT
CAB- R23=	74-0173	For all router platforms	ケーブル ,RS232 Applique
CAB- R23NZ=	72-0757- 01	AGS+	DTE NRZI ト ランジション ケーブル
CAB- R44=	74-0187	For all router platforms	ケーブル RS449 Applique
CAB- RJ45=	CAB- RJ45=	2500,CS500	CAB-RJ45- RJ45 8FT
CAB- STS=	72-0382	STS-10(X)	ケーブル ,STS-10
CAB- V35FC=	72-0792- 01	7000、4000、 3600、2500、 1600、アクセスサ ーバ、および AccessPro PC カー ド	メス DCE V35 CAB 10 FT
CAB- V35FT=	72-0801- 01	4000	メス DTE V35 CAB 10FT
CAB- V35MC=	72-0802- 01	4000	オス DCE V35 CAB 10 FT
CAB- V35MT=	72-0791- 01	7000、4000、 3600、2500、 1600、アクセスサ ーバ、および AccessPro PC カー ド	オス DTE V35 CAB 10 FT
CAB- V35MTS =	72-0816- 01	1001	CABLE ASY V.35 SHIELD 3 MTRS
CAB-	72-0685	AGS+	V.35,2-Mtr

VCF=			Cbl F-end メス DCE
CAB-VCM=	72-0681	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl M-end オス DCE
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl F-end メス DTE
CAB-VTM=	72-0682	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl M-end オス DTE
CAB-X21FC=	72-0790-01	1001	メス DCE X21 CAB 10 FT
CAB-X21MT=	72-0789-01	7000、4000、3600、2500、1600、アクセスサーバ、および AccessPro PC カード	オス DTE X21 CAB 10 FT
CAB-X21MT=	72-0252	AGS	MCI/SCI Internal Applique ケーブル
CAB-X21MT=	72-0676	3000,2000,IGS	ETHERNET 18" ピッグテイル ケーブル
CAB-X21MT=	72-0712-01	MGS,CGS	SHLD,MCI/SCI,Internal App ケーブル
CAB-X21MT=	72-0717-01	AGS	SHLD,MCI/SCI,Internal App ケーブル

[関連情報](#)

- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)