

x70 アプライアンスのオレンジ色のランプの点滅は何を意味しますか。

目次

[はじめに](#)

[x70 アプライアンスのオレンジ色のランプの点滅は何を意味しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この資料は Cisco E メール セキュリティ アプライアンス (ESA) および Ciscoセキュリティ管理 アプライアンス (SMA) のためのドライブ インディケータ ステータスを記述したものです。

x70 アプライアンスのオレンジ色のランプの点滅は何を意味しますか。

ESA モデル C370/C670 および SMA モデル M370/M670 で、ドライブ インジケータライトはハードドライブの全面的な健全性および状態に関してステータスを提供します。

以下は条件インディケータ ステータスです:

駆動して下さいステータス インジケータ パターン (RAID だけ) を	条件
グリーン、オレンジをおよび点滅させます	予測された失敗を駆動して下さい
オレンジを 4 つの時毎秒点滅させます	失敗されるドライブ
緑色にゆっくり点滅します	再製を駆動して下さい
緑色の点灯	オンラインで駆動して下さい

アクティブな契約の予測された失敗が障害が発生したドライブに関しては、関連するアプライアンスのシリアル番号に対してサポート ケースを直接オープンして下さい。アプライアンスがアクティブな契約でそれでもカバーされ、アプライアンス自体がそれでもサポートである限り、Return Materials Authorization (RMA) 例はオープンし、壊れるハードドライブを交換するためにハードドライブは送信 することができます。

関連情報

- [Cisco E メール セキュリティ アプライアンスプロダクト ライフ ライフ サイクル](#)

- [Ciscoセキュリティ管理アプライアンスプロダクト ライフ ライフ サイクル](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)