

# SSL アプライアンスの BIOS パスワードの取得

## 目次

[概要](#)

[従うべき手順](#)

## 概要

SSL アプライアンス 1500、2000 および 8200 には、保護すべき暗号資料が含まれます。セキュリティ上の理由から、SSL アプライアンスの CLI へのアクセスは制限されています。たとえば、アプライアンスをシングル ユーザ モードに起動し、CLI 経由でこれにアクセスすることはできません。また SSL アプライアンスの再イメージを試みたり、ブート メニューや BIOS オプションへのアクセスを試みたりすると、最初のブートストラップ プロセス中に作成していないパスワードの入力を求められる場合があります。このドキュメントでは、BIOS パスワードを取得する手順について説明します。

## 従うべき手順


パスワードを取得するには、次の手順に従ってください。

1. SSL アプライアンスのシリアル番号を取得します。これはシャーシに出力されます。
2. SSL アプライアンスで課題のキーを生成します。キーパッドで次のシーケンスを押します。

UL、LL、UR、LR、UL、LL、UR、LR ( 左上、左下、右上、右下 )



これによりバックエンド課題ジェネレータがトリガーされ、課題が LCD に表示されます。



3. 課題のキーをメモします。

**注意：** 課題のキーは大文字と小文字を区別します。

4. パスワードを入手するには、シスコ テクニカル サポートに課題のキーとシリアル番号を送信します。