

SPA525G/SPA525G2 IP Phoneの壁紙の変更

目的

壁紙は、IP Phoneの画面に表示される背景イメージです。電話機には壁紙イメージがプリロードされていますが、壁紙イメージもUSBメモリデバイスから取得できます。

このドキュメントでは、SPA525G/SPA525G2 IP Phoneの壁紙を変更する方法について説明します。

該当するデバイス

- SPA525G IP電話
- SPA525G2 IP電話

手順

IP Phoneの壁紙の変更

ステップ1：壁紙イメージをUSBメモリデバイスからロードする場合は、USBメモリデバイスにというディレクトリを作成します。壁紙として使用するイメージをそのディレクトリに追加します。USBメモリデバイスをIP PhoneのUSBポートに挿入します。



ステップ2:IP Phoneのセットアップボタンを押して、[情報と設定]メニューを表示します。

01/01 12:00p



User1

Information and Settings

- 1 Directories**
- 2 Call History**
- 3 Speed Dials**
- 4 MP3 Player**
- 5 Web Applications**
- 6 User Preferences**
- 7 Network Configuration**

Select

Exit

ステップ3：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[ユーザー設定]を選択します。[選択]を押して、[ユーザ設定]メニューを開きます。

01/01 12:00p



User1

User Preferences

- 1 Call Preferences**
- 2 Audio Preferences**
- 3 Screen Preferences**
- 4 Bluetooth Configuration**


Select

Back

ステップ4：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[画面の設定]を選択します。[選択]を押して、[画面の設定]メニューを表示します。



ステップ5：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[壁紙]を選択します。ナビゲーションキーで左または右を押すと、電話機にプリロードされた壁紙イメージと、接続されたUSBメモリデバイスのピクチャディレクトリから抽出されたイメージが表示されます。



ステップ6：ナビゲーションキーを使用して、必要な壁紙イメージを選択します。[選択]を押して、選択したイメージを壁紙として使用します。

01/01 12:00p



User1

Screen Preferences

Backlight



Backlight Timer (sec)

30

Display Brightness

15

Wallpaper

Image2.jpg



Set

Back

ステップ7:[設定]を押して、電話機の壁紙を選択したイメージに更新します。