

SPA525G または SPA525G2 のためのリダイヤルを使用したコールを送信すること

目標

リダイヤルはオペレータが最後の人に電話でダイヤルされて問い合わせることを可能にする電話のオペレーションです。


この技術情報は SPA525G か SPA525G2 電話でリダイヤルする方法を記述します。

適当なデバイス


- SPA525G
- SPA525G2

ステップバイステップ プロセス

リダイヤル



ステップ 1. 電話のリダイヤルを選択して下さい。



呼び出します。ナビゲーション ボタンを使用する、リダイヤルしたい数を選択するために上下にスクロールして下さい。それから電話を作るために選り抜き見つけて下さい。