

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[エラーの意味](#)

[解決方法](#)

[関連情報](#)

概要

Rx FIFO (先入れ先出し) の同期エラーは、BIF-RX 回線で使用される受信 FIFO がフレームの開始でまたは互いに同期しなくなったことを示します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

エラーの意味

このエラーは、2つのフレームが廃棄されたことを意味します。ただし、これらのフレームには、必ずしもユーザ データが含まれていたわけではありません (これらのフレームが Null BFrames と呼ばれるフィラーであった可能性があります)。これらのエラーが頻繁に発生する場合、エラーは単にカウントされます。エラーがあまりにも頻繁に発生する場合、ハードウェア エラーが生成されます。循環エラーがそれらの原因の可能性があるので。

解決方法

最新のファームウェアを使用していることを確認します。それでも問題が解決しない場合は、カードを交換します。

関連情報

- [WAN スイッチング製品のための新しい名前とカラーのガイド](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)