

SPA2100 の WAN Web サーバの有効化

目次

[概要](#)

[どのように SPA2100 の WAN Webサーバを有効にしますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA2100 の WAN Webサーバを有効にする方法](#)

A.

SPA2100 の WAN Webサーバを有効にする 2 つの方法があります。これは SPA2100 Webベースのインターフェイスまたは Interactive Voice Response (IVR) メニューを通してされるかもしれません。

SPA2100 Webベースのインターフェイスを通した WAN Webサーバを有効にすること

ステップ 1 :

アクセス SPA2100 Webベースのインターフェイス。手順については、[ここ](#)をクリックしてください。

ステップ 2 :

SPA2100 Webベースのインターフェイスが現われるとき、「Login」を上部右ページで進められて『Admin』をクリックして下さい。

注: SPA2100 の [Admin Login-Advanced] ページへのアクセスには、パスワードは要求されません。しかし VoIP プロバイダを通して得られる SPA2100 ユニットは一般にセキュリティの理由から使用パスワードです。これは Admin ログインにアクセスを拒否し、既存の音声設定に加えられた変更を拒否します。再販業者から購入したユニットの場合は、IVR を使用して工場出荷時の設定にリセットすることで、デフォルトの設定に復元できます。IVR の手順については、[ここ](#)をクリックしてください。

ステップ 3 : ?

WAN セットアップに進んで下さい、はいに遠隔管理および設定されたイネーブル WAN Webサーバを探して下さい。

ステップ 4 :

右側のを探します。

SPA2100 Interactive Voice Response (IVR) による WAN Webサーバを有効にすること

ステップ 1：？

SPA2100 に接続されるアナログ式電話の ****201# にダイヤルして下さい。

ステップ 2：

有効になるためにか "0" を機能をディセーブルにするために "1" 入力して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)